

BIGspring

bebederos de ganado

De **Miraco**

Instrucciones de instalación
y especificaciones de Modelos:

#6000- #6100 - #6200 - #6300 - #6400 - #6500

Lee con Cuidado

Miraco

División de Ahrens

Agricultural industries, INC

BOX 686

Grinnell, Iowa 50112

Teléfono 641-888-0576

Fax 641-236-3341

www.Miraco.com

Especificaciones

General

Todos los bebederos de ganado vienen con recarga automática y calor opcional (500 vatios) o flujo constante.

Clave de Modelo	Capacidad	Galones (Litros)	Descripción	Dimensiones Totales	Peso
6000	100 Cabeza Vaca Lechera 250 Cabeza pie de cria	60 (227 litros)	7.5 pies de largo	90x33x32 pulgadas 24 pulgadas de altura para tomar	215 lbs (97.5 kg)
6100	100 Cabeza Vaca Lechera	60 (227 litros)	6.5 pies de largo	80x36x31.5 pulgadas 24 pulgadas de altura para tomar	205 lbs (93 kg)
6200	100 Cabeza Vaca Lechera 200 Cabeza pie de cria	60 (227 litros)	7 Pies de largo	84x22x29.5 pulgadas 22 pulgadas de altura para tomar	170 lbs (77kg)
6300	150 Cabeza Vaca Lechera 300 Cabeza pie de cria	110 (416 litros)	12 pies de largo	144x22x29.5 Pulgadas 22 pulgadas de altura para tomar	275 lbs (124.7 kg)
6400	125 Cabeza Vaca Lechera 250 Cabeza pie de cria	90 (341 litros)	10 pies largo	120x22x30 Pulgadas 22 pulgadas de altura para tomar	230 lbs (104.3 kg)
6500	175 Cabeza Vaca Lechera 350 Cabeza pie de cria	130 (492 litros)	14 pies de largo Flujo constante no disponible	168x22x30 Pulgadas 22 pulgadas de altura para tomar	281 lbs (127.5 kg)

Paso 1

Conecte la manguera de 150 libras por pulgada cuadrada con la válvula de cierre (provista) al cloruro de polivinilo, usa cinta de teflón en todos los accesorios roscados. Coloque la asamblea completa en la cuna de la válvula.

Paso 2

Coloque el soporte de acero inoxidable sobre el accesorio de cloruro de polivinilo y coloque los tornillos de acero inoxidable de 1/4" previsto.

Paso 3

vista superior de # 6000 solamente. Incluye una válvula de bola de 1/4 "para un desbordamiento manual.

Paso 4

Los modelos 6000 y 6100 vienen con junta de goma inferior. 6200, 6300, 6400 y 6500 vienen con un tubo de silicon para sellar el fondo entre el concreto y la unidad. Marque y taladre agujeros de 3/8 de pulgada en una plataforma de concreto. Los orificios se pueden perforar directamente a través de los orificios del tanque formando un ángulo y luego los anclajes pueden colocarse en su lugar.

Paso 5

Conecte el conjunto del flotador y ajuste el nivel del agua a la altura deseada, el nivel de agua debe ajustarse por encima del orificio de convección. Ubique el calentador y la cinta térmica como se muestra en la imagen.

Puertas de acceso en cada extremo para acceder a la conexión de flujo constante en el lado inferior del tanque.

Los tubos de drenaje de flujo constante se pueden plastificar para drenar en los extremos o en el centro. La puerta de acceso al centro debe usarse para acceder a un tomacorriente eléctrica instalado para el calentador opcional. (flujo constante no disponible en Modelo #6500.)

El orificio de convección permite que el calor se transfiera mediante el movimiento de agua en masa cuando el agua calentada se aleja de la fuente de calor y lleva energía consigo. La convección sobre una superficie caliente ocurre porque el agua caliente es menos densa y se eleva.

Miraco Livestock bebedores garantía expresa y Extención de garantías implícitas y daños consecuentes

Garantía Expresa

Ahrens industria Agricola Compañia, Miraco, expresa garantía que los bebederos de Miraco (no esta incluido la válvula y las partes de las válvula) van estar libre de defectos en materiales y que función por (5) años desde la entrega. La válvula de Miraco y la partes de la válvula tiene (1) año de garantía desde la entrega. Tal garantía no se aplica a ninguna unidad de Miraco que haya sido sometido a mal uso, o falla del material para instalar, operar o mantener de acuerdo con instrucciones escritas de Miraco, o otros eventos, actos o omisiones, incluido pero no limitado a los actos de la naturaleza, que afectan a la unidad de Miraco material y adversamente y no son atribuible a Miraco.

Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de la pieza defectuosa, a opción de Miraco.

Los calentadores en todas las unidades calentados eléctricamente están garantizados por un período de un (1) año.

Extención de garantías implícitas y Daños generados

Excepto por la garantía expresa anterior, este producto se vende tal cual. Garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un

propósito particular, así como especial, indirecta o daños consecuentes, todos son renunciados por el comprador.